

BACKDROP

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS TWS-6

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características



www.backdrop.com.mx



@back.dropmx

ESPECIFICACIONES

- Bluetooth: 5.3
- Rango de Distancia de Bluetooth: 10m
- Batería de Auricular: 35 mAh
- Batería de Estuche de carga: 300 mAh
- Entrada: 5V cc – 1A
- Tiempo de carga de auricular: 1h
- Tiempo de carga de estuche: 2h
- Música sin parar: 4h - 5h

INSTRUCCIONES DE CARGA DE AURICULARES

Coloca los auriculares en su estuche de carga, Al momento de colocar los audífonos en su estuche se empezaran a cargar automáticamente y la luz empezará a palpar automáticamente.

INSTRUCCIONES DE CARGA DE ESTUCHE

Carga el estuche de carga con el cable USB tipo c que viene incluido en el empaque.

El indicador led empezará a palpar en color rojo, cuando la luz led deje de palpar indica que el estuche de carga está cargado por completo.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

Retira los auriculares de su estuche de carga, ambos indicadores LED empezará a palpar color rojo y azul. Espera 5 segundos para que se realice su emparejamiento y escucharas un pequeño sonido para indicar su conexión con el otro auricular.

Enciende el Bluetooth en tu teléfono y búscalo como TWS-4 y selecciónalo. Un pequeño sonido te indicará la conexión exitosa con tu teléfono y al mismo tiempo ambos indicadores LED cambiarán a color azul

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Retira los auriculares de su estuche de carga, ambos indicadores LED empezaran a palpar color rojo y azul. Espera 5 segundos para que se realice su emparejamiento y escuchar un pequeño sonido para indicar su conexión con el otro auricular.

Enciende el Bluetooth en tu teléfono y búscalo como TWS-6 y selecciónalo. Un pequeño sonido te indicara su conexión exitosa con tu teléfono y al mismo tiempo ambos indicadores LED cambiarán a color azul.

INSTRUCCIONES DE USO

LLAMADAS

- Presione una vez el auricular para contestar llamadas y finalizar llamada.
- Dejar presionado durante 1-2 segundos para marcar nuevamente la última llamada realizada.

MÚSICA

- Presiona a un lado de los auriculares para reproducir y detener la música.
- Presiona a un lado de los auriculares **dos veces rápidamente** para activar la voz de asistencia.
- Presiona 3 veces seguidas **el auricular izquierdo** para reproducir la canción anterior.
- Presiona 3 veces seguidas **el auricular derecho** para reproducir la canción siguiente.
- Dejar presionado el **lado izquierdo** del auricular por 1 -2 segundos para incrementar volumen.
- Dejar presionado el **lado derecho** del auricular por 1 -2 segundos para disminuir volumen.
- Dejar presionado **uno de los auriculares** de 2-3 segundos para encender o apagar los auriculares.

PRECAUCIONES

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



Utilice un paño suave y húmedo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles.



No exponga el producto a la lluvia o la humedad. No vierta agua o líquido sobre el producto.



No exponga el producto a temperaturas por debajo de 0°C (32°F) o por encima de 50°C (122°F). No lo coloque cerca de fuentes de calor, como un radiador.



Si su producto ha sufrido daños o no funciona de forma adecuada, favor de contactar al centro de servicio llamando al 800 700 4442.

Póliza de Garantía

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, contados a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

- 1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.
- 2.- En el caso que esta póliza se extravié o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario	<input type="text"/>
Nombre del Distribuidor	<input type="text"/>
Producto	<input type="text"/>
Marca	<input type="text" value="BACKDROP"/>
Modelo	<input type="text"/>
No. de Serie	<input type="text"/>
Fecha de Compra	<input type="text"/>
	<input type="text" value="Sello del Distribuidor"/>

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 800 700 4442 o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado.

Importado por:
Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V.
Av Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900, R.F.C. CVA9904266T9
Guadalajara, Jalisco. Teléfono: 800 700 4442

Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

Usted puede hacer valida su Garantía y obtener Soporte en el domicilio del distribuidor mencionado en la Póliza de Garantía y en los Centros de Servicio Autorizados

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región
97, C.P. 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Chihuahua

Av. de las industrias
#6500 Circuito industrial
Sur bodega #20
C.P. 31105 Chihuahua,
Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez
#958, Pte Col. Jorge
Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sin.
Tel: (667) 715 7940

CDMX Taller

Av. del Taller #92
Col. Tránsito, C.P. 06820
Alcaldía Cuauhtemoc,
Cd. de México
Tel: (55) 5132 0282

Guadalajara

Av. Mariano Otero #2489
Col. Jardines de la
Victoria, C.P. 44900
Guadalajara, Jalisco.
Tel/Fax: (33) 3812 1413

Hermosillo

Av. Campeche #484
Col. Pimentel
C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

León

Blvd. Hilario Medina 7001
Colonia San Jose Del
Consuelo, C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Mérida

Calle 50, Col. Centro,
entre calle 53 y 55
Conmutador:
01 (999) 912 2200

Monterrey

Blvd. Diaz Ordaz #3937
Santa María
C.P. 64650
Monterrey NL.
Tel: (818) 333 3880

Morelia

Gertrudis Bocanegra
#500, Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante
#802 Colonia Centro
C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 1065

Puebla

Blvd. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
C.P. 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 230 4470

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
C.P. 42030, Pachuca De
Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Tijuana

Blvd. Tercera Oeste #17520
Fracc. Garita Otay,
C.P. 22430
Tijuana, B.C.
Tel: 664-647-59-14

Tuxtla

3ª Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur,
C.P. 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (01961) 611 1846

Querétaro

Av. Peñuelas No.26
Col. San Pedrito
Peñuelas,
C.P. 76148, Santiago de
Querétaro, Qro.
Tel: (442) 215 5616

Toluca

Av. Independencia Oriente
#914 Col. Reforma y
Ferrocarriles Nacionales,
C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel: (722) 213 1871

Veracruz

Velazquez de la Cadena
#533, entre Av. Pino Suarez
y Jimenes,
Col. Centro, C.P. 91700
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 178 1626

Tepic

San Luis #269 Sur,
Col. San Antonio,
entre Eulogio Parra y
Dr. Martinez,
C.P. 63159 Tepic, Nay.
Tel: (311) 213 4626

Torreón

Av. Lerdo de Tejada #1508
Ote. Col. Centro,
C.P. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (01871) 722 4285

Villahermosa

Av. Periférico Carlos Pellicer
Cámara
#710, C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 354 3950

En caso de haber adquirido el producto en una localidad que no
cuenta con centros de servicio, favor de comunicarse al
800 700 4442 para recibir asesoría correspondiente.